



PISTOL CU MANOMETRU SI RACORD TYRE PRESSURE GUN WITH GAUGE GUMIABRONCS NYOMÁSMÉRŐ

Va multumim ca ati achizitionat pistolul de umflat anvelope cu manometru, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si functionare.

Descriere:

Acest instrument a fost proiectat pentru a oferi o modalitate sigura si precisa de a verifica si regla presiunea aerului in anvelopele vehiculelor. Va rugam sa cititi cu atentie toate instructiunile inainte de prima utilizare pentru a asigura o functionare corecta si sigura.

Caracteristici:

- Presiune maxima de lucru: 8 bari
- Conexiune: filet 1/4"
- Lungime furtun: 400 mm

Instructiuni de utilizare:

- Asigurati-va ca regulatorul de presiune al compresorului de aer este setat la o valoare care nu depaseste 8 bari.
- Conectati racordul de intrare a aerului al pistolului la furtunul de aer comprimat al compresorului.
- Scoateti capacul valvei anvelopei.
- Apasati ferm parghia de actionare a mufei furtunului pistolului pe valva anvelopei. Asigurati-va ca este o etansare buna si ca nu exista scurgeri de aer audibile.
- Manometrul va indica imediat presiunea curenta din anvelopa.
- In timp ce mufa este conectata la valva, apasati usor parghia de actionare (situata pe manerul pistolului).
- Pe masura ce aerul intra in anvelopa, manometrul va indica o crestere a presiunii.
- Eliberati parghia atunci cand presiunea dorita este atinsa.
- **Verificati presiunea periodic eliberand parghia de actionare.** Cand parghia este eliberata, manometrul indica presiunea reala din anvelopa.
- Umflati in trepte mici pentru a evita suprapresiunea.
- Odata ce presiunea corecta este atinsa, scoateti mandrina de pe valva anvelopei.
- Puneti la loc capacul valvei anvelopei pentru a preveni patrunderea murdariei si a umezelii si pentru a etansa valva. Deconectati pistolul de la furtunul compresorului.

Intretinere si Verificare Periodica

O intretinere regulata va asigura o durata lunga de viata si o functionare corecta a pistolului dumneavoastra.

- Verificati furtunul pistolului pentru taieturi, fisuri, indoituri sau semne de uzura. Un furtun deteriorat poate ceda sub presiune.
- Verificati mufa daca nu este crapata sau deformata.
- Verificati daca acul manometrului revine la zero (sau la pozitia initiala) atunci cand nu este sub presiune.
- Asigurati -va ca toate conexiunile (furtun la pistol, racord la compresor) sunt stranse si nu prezinta scurgeri.
- Verificati daca parghia pistolului functioneaza lin si revine la pozitia initiala atunci cand este eliberata.
- Curatati exteriorul pistolului cu o carpa moale, uscata. Nu folositi solventi puternici care ar putea deteriora suprafata sau componentele interne.
- Ocazional, aplicati cateva picaturi de ulei special pentru unelte pneumatice in intrarea de aer a pistolului pentru a lubrifia componentele interne si a prelungi durata de viata a acestuia. Urmati instructiunile producatorului de ulei pneumatic.



Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat!



ATENTIE! Nu lasati produsul la indemana copiilor.

Thank you for purchasing the tire inflation gun with pressure gauge, manufactured according to the highest safety and operating standards.

Description:

This tool has been designed to provide a safe and accurate way to check and regulate the air pressure in vehicle tires. Please read all instructions carefully before first use to ensure proper and safe operation.

Features:

- Maximum working pressure: 8 bar
- Connection: 1/4" thread
- Hose length: 400 mm

Instructions for use:

- Make sure that the air compressor pressure regulator is set to a value that does not exceed 8 bar.
- Connect the air inlet connector of the gun to the compressed air hose of the compressor.
- Remove the tire valve cover.
- Press the gun hose plug actuator lever firmly on the tire valve. Make sure that it is a good seal and that there are no audible air leaks.
- The pressure gauge will immediately indicate the current pressure in the tire.
- While the plug is connected to the valve, gently press the actuation lever (located on the gun handle).
- As air enters the tire, the pressure gauge will indicate an increase in pressure.
- Release the lever when the desired pressure is reached.
- **Check the pressure periodically by releasing the operating lever.** When the lever is released, the pressure gauge indicates the actual pressure in the tire.
- Inflate in small increments to avoid overpressure.
- Once the correct pressure is reached, remove the chuck from the tire valve.
- Replace the tire valve cover to prevent dirt and moisture from entering and to seal the valve. Disconnect the gun from the compressor hose.
- **Maintenance and Periodic Check**
- Regular maintenance will ensure a long life and proper operation of your gun.
- Check the gun hose for cuts, cracks, kinks, or signs of wear. A damaged hose can fail under pressure.
- Check the plug for cracked or deformed.
- Check that the pressure gauge needle returns to zero (or to the initial position) when it is not under pressure.
- Make sure that all connections (hose to gun, connection to compressor) are tight and leak-free.
- Check that the gun lever runs smoothly and returns to its original position when released.

- Clean the outside of the gun with a soft, dry cloth. Do not use strong solvents that could damage the surface or internal components.
- Occasionally, apply a few drops of special pneumatic tool oil to the air inlet of the gun to lubricate the internal components and extend its life. Follow the instructions of the pneumatic oil manufacturer.



Do not use the product for any purpose other than those for which it was designed!



ATTENTION! Keep the product out of the reach of children.

Köszönjük, hogy megvásároltad a gumiabroncs felfújó pisztolyt nyomásmérővel, amelyet a legmagasabb biztonsági és működési szabványok szerint gyártottak.

Leírás:

Ez az eszköz biztonságos és pontos módot biztosít a járműgumik légnyomásának ellenőrzésére és szabályozására. Kérjük, olvassa el az összes utasítást alaposan az első használat előtt, hogy biztosítsa a megfelelő és biztonságos működést.

Jellemzők:

- Maximális munkanyomás: 8 bar
- Csatlakozás: 1/4" menet
- Csőhossz: 400 mm

Használati utasítások:

- Győződj meg róla, hogy a légkompresszor nyomás-szabályozója olyan értékre van állítva, amely nem haladja meg a 8 bart.
- Csatlakoztasd a gép légbemeneti csatlakozóját a kompresszor sűrített légcsőjéhez.
- Vedd le a gumiabroncs szelepfedelét.
- Nyomd szilárdan a fegyvertömlő gyeregő működtető kart a gumiabroncs szelepeére. Győződj meg róla, hogy jó a tömítés, és ne legyen hallható légszivárgás.
- A nyomásmérő azonnal megmutatja a gumi aktuális nyomását.
- Amíg a dugó a szelephez van csatlakoztatva, finoman nyomd meg a működtető kart (amely a fegyvernelyten található).
- Amikor levegő bejut a gumiabroncsba, a nyomásmérő nyomásnövekedést jelez.
- Engedd el a kart, amikor eléri a kívánt nyomást.
- **Időnként ellenőrizd a nyomást a működtető kar elengedésével.** Amikor a kar elengedik, a nyomásmérő a gumi tényleges nyomását mutatja.
- Kis lépésekben fújd fel, hogy elkerüld a túlnyomást.
- Miután elérte a megfelelő nyomást, vedd ki a csukot a gumiabroncs szelepéről.
- Cseréld ki a gumiabroncs szelepfedelét, hogy megakadályozd a szennyeződés és a nedvesség bejutását, és lezárd a szelepet. Válassz le a pisztollyát a kompresszor tömlőjéből.
- **Karbantartás és időszakos ellenőrzés**
- A rendszeres karbantartás biztosítja a fegyver hosszú élettartamát és megfelelő működését.
- Ellenőrizd a fegyvertömlőt, hogy nincs-e vágások, repedések, hajlódások vagy kopás nyomai. Egy sérült cső nyomás alatt meghibásodhat.
- Ellenőrizd a dugót, hogy nem sérült vagy sérült.
- Ellenőrizd, hogy a nyomásmérő tű visszaáll-e nullára (vagy a kezdeti pozícióba), amikor nincs nyomás alatt.
- Győződj meg róla, hogy minden csatlakozás (cső a fegyverhez, a kompresszorhoz) szoros és szivárgásmentes.
- Ellenőrizd, hogy a fegyverkar simán működik-e, és visszaáll-e eredeti pozíciójára a

kiengedéskor.

- Tisztítsd meg a fegyver külső részét puha, száraz rongyal. Ne használjon erős oldószereket, amelyek károsíthatják a felületet vagy a belső alkatrészeket.
- Időnként néhány csepp speciális pneumatikus szerszámolajat kenj fel a fegyver légbeömlő beömlőjére, hogy kenjék a belső alkatrészeket és meghosszabbítsák az élettartamot. Kövesd a pneumatikus olajgyártó utasításait.



Ne használd a terméket más célokra, csak arra, amire tervezték!



FIGYELEM! Tartsd a terméket a gyerekek elől távol.