



**FISA DE SIGURANTA**  
**Masina de sapat santuri**

CE



**Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale.**

## **Simboluri**

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	<b>ATENTIE!</b>		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati manusi de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderenta sporita!		Purtati antifoane!
	Purtati masca de protectie respiratorie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Atentie! Cutite in miscare! Tineti mainile la o distanta sigura de aparat in timpul functionarii!		Atentie! Pot fi antrenate obiecte cu mare viteza!
	Asigurati-vă ca oamenii și animalele din jur se află la o distanță de siguranță de zona de lucru!		
	Produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare și reciclare a deseurilor		

## **Masuri de siguranta specific masinii de sapat santuri**



- Purtati echipament individual de protectie in timpul utilizarii si manevrarii produsului: manusi de protectie, ochelari de protectie, antifoane, incaltaminte de protectie care sa va asigure aderenta sporita si masca de protectie a cailor respiratorii.



- Nu folositi produsul in conditii de precipitatii, umezeala excesiva sau vant puternic!



- Asigurati-vă ca oamenii și animalele din jur se află la o distanță de siguranță fata de zona de lucru. Opriti imediat functionarea produsului daca observati apropierea acestora de zona de lucru!



- In timpul functionarii pot fi antrenate obiecte si particule cu mare viteza in zona de evacuare! Lucrati cu atentie sporita pentru a evita sa fiti lovit de acestea! Pastrati o distanta de siguranta de zona de evacuare a resturilor tocate!



- Atentie! Lant in miscare! Tineti mainile la o distanta de siguranta de lant! Nu introduceti mainile!
- Verificati ca produsul sa fie montat corect si complet inainte de utilizare.

Toate aparatoriile trebuie sa fie montate. Este interzisa utilizarea produsului fara aparatoriile si capacete de protectie montate.

- Amplasati produsul pe o suprafata solida, stabila si plana.
- Inainte de fiecare utilizare verificati ca orificiul de evacuare sa nu fie blocat sau obturat.
- Nu apropiati sau introduceti mainile sau alte parti ale Pericol de varamare!
- Nu purtati haine largi, bijuterii sau alte obiecte care ar putea fi prinse de lantul in miscare. Daca aveti parul lung, acesta trebuie strans. Pericol de varamare!
- Nu va inclinati peste produs.
- Suprafata pe care este asezat produsul trebuie sa fie la acelasi nivel cu suprafata pe care stati dumneavoastra.
- Nu inclinati produsul in timpul functionarii.
- Opriti imediat functionarea produsului daca se aud zgomote anormale sau observati vibratii excesive.
- Opriti imediat functionarea produsului in cazul unui blocaj.
- Opriti functionarea produsului atunci cand:
  - parasiti aparatul;
  - curatati un blocaj;
  - faceti reglaje sau mentenanță;
  - aparatul vibreaza sau scoate zgomote anormale;
  - curatati/degașati materialul evacuat;
  - transportati produsul.

## **Operarea produsului**



### **Alimentare ulei motor**

- Amplasati produsul pe o suprafata orizontala si demontati busonul de umplere,
- Remontati busonul de alimentare si strangeti-l bine.

### **Alimentare carburant**

Asigurati-v-a ca produsul este stabil si nu exista riscul sa se miste, sa cada sau sa se rastoarne.

Suprafata pe care amplasati produsul in pozitia de lucru nu trebuie sa contina obiecte si particule care ar putea fi antrenate de suful evacuarii in timpul functionarii.



### **ATENTIE! Opriti motorul inaintea inceperii oricarei operatii de reglare si intretinere**



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseurii municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substanelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.